

# طریقه نصب اینترفیس روی رادیو پخش های پایونیر

- با فشار دادن ولوم وارد منوی رادیو پخش شوید ، گزینه زیر روی نمایشگر نمایان می شود :

MENU

- با چرخاندن ولوم گزینه سیستم را انتخاب کنید ، صفحه نمایشگر به صورت زیر خواهد شد :

SYSTEM

- با فشار دادن ولوم وارد منوی سیستم شوید و با چرخاندن ولوم گزینه REMOTE 5 را انتخاب کنید  
گزینه زیر روی نمایشگر نمایان می شود :

5 REMOTE

- با فشار دادن ولوم وارد منوی REMOTE 5 شوید و با چرخاندن ولوم وضعیت OFF روی نمایشگر را  
به حالت پایونیر تغییر دهید ، صفحه نمایشگر به صورت زیر خواهد شد :

PIONEER

- زمانی که نمایشگر در حالت پایونیر می باشد ولوم را فشار دهید گزینه های زیر به ترتیب نمایان خواهد شد

PLEASE WAIT

PRESS VOL+

FOR 1 SEC

- دکمه ولوم مثبت کنترل فرمان اتومبیل را به مدت یک ثانیه نگه داشته و رها کنید ، گزینه زیر روی نمایشگر  
نمایان میشود :

COMPLETED

- اکنون مراحل نصب به اتمام رسیده و تمامی دکمه های ریموت فرمان به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد